



Nodiadau Edrychiad Gogleddol:

1. Glanhau y gwaith cerrig i waelod y plinth gyda brwsh caled a dŵr.
2. Ail-bwyntio ardaloedd o fortar caled neu goll, ac ardaloedd o fortar gyda sment wedi caledu, gyda mortar mortar calch medal cymysgedd boeth, gyda llwch cerrig wedi'i falu i gyd-fynd o hyd efo lliw y gwaith cerrig llwyd.
3. Glanhau y gwaith cerrig gyda brwsh caled a dŵr.
4. Rhoi côth lloches Keim i ben a corff y ddraig mewn lliw i gyd-fynd efo'r gwreiddiol. Tynnu allan ardaloedd o bwyntio sment gormodol i sylfaen y ddraig.
5. Tynnu ffwrdd holl fwsog blewog sydd yn cadw dŵr o'r gwaith cerrig. Dim angen brwsio ffwrdd unrhyw genau (lichens).
6. Tynnu allan unrhyw lystyfiant o unrhyw gymalau ac ail-bwyntio (fel Eitem 2).
7. Cario allan atgyweiriadau mortar plastig i sefydlu llwybr dŵr ffo i silffoedd. Angen gwaith pinio micro i'r gwaith cerrig mewn ardaloedd o'r edrychiad Gogleddol, mewn ardaloedd o'r corneli.
8. Mewnlenni craciau gyda mortar a llwch cerrig, atgyweiriadau mortar plastig a rhoi côth lloches Keim i gryfhau yr arwyneb a gwella hirhoedledd. Efallai bydd angen rywffaint o binio micro i unrhyw arwynebau rhydd, neu fewnolion.
9. Brwsio ffwrdd unrhyw arwyneb cerrig yn delamineiddio a rhoi côth lloches Keim i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig yr holl bediment i'w ddiogelu & felly ei fod yn darllen fel un panel.
10. Clirio lystyfiant o gwmpas y ddraig. Rhoi côth lloches Keim i arwynebau lle maent wedi gwisgo i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig.
11. Brwsio lawr yr huddygl du i dynnu y crameniad caled. Defnyddio brwsh caled (treialu i gychwyn). Fe allai fod yn angenrheidiol i ddefnyddio poullice, neu lanhau laser os nad yn bosib.
12. Atgyweirio'r difrod i ddeial y cloc.
13. I dop cylchol y finial, caniatu ar gyfer cysylltiadau cerameg neu binio micro a caniatu ar gyfer atgyweiriadau mortar plastig / cryfhau y gwaith cerrig. Bydd hwn angen ei lanhau o huddygl (mwy na thebyg bydd glanhau laser ei angen yma gan fod y gwaith cerrig yn frau).
14. Atgyweirio a disodli'r manylyn dannedd dur lle ar goll a rhoi côth lloches Keim i gyd-fynd efo lliw gwaith cerrig i'r holl ardal felly ei fod yn darllen fel un panel.
15. I ardaloedd o lythrennau, cryfhau unrhyw llythrennau a gwaith cerrig yn delamineiddio gyda atgyweiriadau mortar plastig a chwistrellu tu ôl y llythrennau. Os yw'r arwyneb tu ôl iddo yn wag, felly o bosib bydd y garreg angen ei disodli neu ailwynebu gyda templad wedi ei gymryd o'r gwreiddiol i gael un arall unfath.
16. Ail-tipio y finial top gyda roden dur gwrthstaen os oes angen (cymryd yn ganiataol ei fod o bosib yn fferrus), glanhau y gwaith haearn a atgyweirio unrhyw gymalau rhydlud (cadarnhau pa fetel yw hwn i arwain atgyweiriadau, ddim yn edrych fel haearn gyr gan fod y dimensiynau yn rhy amlwg – a yw yn gopr neu efydd?).
17. Llenwi unrhyw dyllau yn y gwaith cerrig gyda carreg debyg a tynnu unrhyw osodiadau rhydlud.

Cyfnod 01 - Agwedd tuag at Atgyweiriadau (Wedi ru rhoi ar gyfer Sylwadau'r Pwyllgor).

Edrychiad Gogleddol

Mater: A (FMR) ar 21.07.21 ar gyfer Cyfarfod/Cymeradwyaeth Aelodau B (FMR) ar 26.08.21